

FINE 4019 PIXIE IP 通道表

以下为灯具实际运行特性表。

FINE 4019 PIXIE IP 特性表							
Specific	English	Stnd	RBG	RGBW	SHAP	Value	Function
红色	Red	1	1	1	1	0->255	红色粗调
红色微调	Red fine	2	2	2	2	0->255	红色微调
绿色	Green	3	3	3	3	0->255	绿色粗调
绿色微调	Green fine	4	4	4	4	0->255	绿色微调
蓝色	Blue	5	5	5	5	0->255	蓝色粗调
蓝色微调	Blue fine	6	6	6	6	0->255	蓝色微调
白色	White	7	7	7	7	0->255	白色粗调
白色微调	White fine	8	8	8	8	0->255	白色微调
色温	CT0	9	9	9	9	0->3	无功能
						4	色温 2700K
						5	色温 3200K
						6	色温 4300K
						7	色温 5600K
						8	色温 6500K
						9	色温 8000K
						10->255	色温从 8000K 调至 2700K
颜色宏	Macro Colour	10	10	10	10	0->9	无功能
						10->255	颜色宏效果
频闪	Strobe	11	11	11	11	0->3	CLOSED
						4->103	脉冲频闪由慢到快， 1Hz-25Hz
						104->107	OPEN
						108->207	等均频闪由慢到快， 1Hz-25Hz
						208->212	OPEN
						213->251	随机频闪由慢到快
252->255	OPEN						
调光	Dimmer	12	12	12	12	0->255	调光粗调
调光微调	Dimmer fine	13	13	13	13	0->255	调光微调
水平	Pan	14	14	14	14	0->255	水平粗调
水平微调	Pan fine	15	15	15	15	0->255	水平微调
垂直	Tilt	16	16	16	16	0->255	垂直粗调
垂直微调	Tilt fine	17	17	17	17	0->255	垂直微调

功能控制	Function	18	18	18	18	0->255	预留
复位	Reset	19	19	19	19	0->25	无功能
						26->76	ZOOM 复位
						77->127	Pan/Tilt 复位
						128->255	所有复位
调焦	Zoom	20	20	20	20	0->255	光斑角由小到大变化
透镜旋转	Lenses Rotation	21	21	21	21	0->255	预留
红色 1	Red1		22	22		0->255	亮度由暗到亮
绿色 1	Green1		23	23		0->255	亮度由暗到亮
蓝色 1	Blue1		24	24		0->255	亮度由暗到亮
白色 1	white1			25		0->255	亮度由暗到亮
红色 2	Red2		25	26		0->255	亮度由暗到亮
绿色 2	Green2		26	27		0->255	亮度由暗到亮
蓝色 2	Blue2		27	28		0->255	亮度由暗到亮
白色 2	white2			29		0->255	亮度由暗到亮
红色 3	Red3		28	30		0->255	亮度由暗到亮
绿色 3	Green3		29	31		0->255	亮度由暗到亮
蓝色 3	Blue3		30	32		0->255	亮度由暗到亮
白色 3	white3			33		0->255	亮度由暗到亮
红色 4	Red4		31	34		0->255	亮度由暗到亮
绿色 4	Green4		32	35		0->255	亮度由暗到亮
蓝色 4	Blue4		33	36		0->255	亮度由暗到亮
白色 4	white4			37		0->255	亮度由暗到亮
红色 5	Red5		34	38		0->255	亮度由暗到亮
绿色 5	Green5		35	39		0->255	亮度由暗到亮
蓝色 5	Blue5		36	40		0->255	亮度由暗到亮
白色 5	white5			41		0->255	亮度由暗到亮
红色 6	Red6		37	42		0->255	亮度由暗到亮
绿色 6	Green6		38	43		0->255	亮度由暗到亮
蓝色 6	Blue6		39	44		0->255	亮度由暗到亮
白色 6	white6			45		0->255	亮度由暗到亮
红色 7	Red7		40	46		0->255	亮度由暗到亮
绿色 7	Green7		41	47		0->255	亮度由暗到亮
蓝色 7	Blue7		42	48		0->255	亮度由暗到亮
白色 7	white7			49		0->255	亮度由暗到亮
红色 8	Red8		43	50		0->255	亮度由暗到亮
绿色 8	Green8		44	51		0->255	亮度由暗到亮
蓝色 8	Blue8		45	52		0->255	亮度由暗到亮
白色 8	white8			53		0->255	亮度由暗到亮
红色 9	Red9		46	54		0->255	亮度由暗到亮
绿色 9	Green9		47	55		0->255	亮度由暗到亮
蓝色 9	Blue9		48	56		0->255	亮度由暗到亮

白色 9	white9			57		0→255	亮度由暗到亮
红色 10	Red10		49	58		0→255	亮度由暗到亮
绿色 10	Green10		50	59		0→255	亮度由暗到亮
蓝色 10	Blue10		51	60		0→255	亮度由暗到亮
白色 10	white10			61		0→255	亮度由暗到亮
红色 11	Red11		52	62		0→255	亮度由暗到亮
绿色 11	Green11		53	63		0→255	亮度由暗到亮
蓝色 11	Blue11		54	64		0→255	亮度由暗到亮
白色 11	white11			65		0→255	亮度由暗到亮
红色 12	Red12		55	66		0→255	亮度由暗到亮
绿色 12	Green12		56	67		0→255	亮度由暗到亮
蓝色 12	Blue12		57	68		0→255	亮度由暗到亮
白色 12	white12			69		0→255	亮度由暗到亮
红色 13	Red13		58	70		0→255	亮度由暗到亮
绿色 13	Green13		59	71		0→255	亮度由暗到亮
蓝色 13	Blue13		60	72		0→255	亮度由暗到亮
白色 13	white13			73		0→255	亮度由暗到亮
红色 14	Red14		61	74		0→255	亮度由暗到亮
绿色 14	Green14		62	75		0→255	亮度由暗到亮
蓝色 14	Blue14		63	76		0→255	亮度由暗到亮
白色 14	white14			77		0→255	亮度由暗到亮
红色 15	Red15		64	78		0→255	亮度由暗到亮
绿色 15	Green15		65	79		0→255	亮度由暗到亮
蓝色 15	Blue15		66	80		0→255	亮度由暗到亮
白色 15	white15			81		0→255	亮度由暗到亮
红色 16	Red16		67	82		0→255	亮度由暗到亮
绿色 16	Green16		68	83		0→255	亮度由暗到亮
蓝色 16	Blue16		69	84		0→255	亮度由暗到亮
白色 16	white16			85		0→255	亮度由暗到亮
红色 17	Red17		70	86		0→255	亮度由暗到亮
绿色 17	Green17		71	87		0→255	亮度由暗到亮
蓝色 17	Blue17		72	88		0→255	亮度由暗到亮
白色 17	white17			89		0→255	亮度由暗到亮
红色 18	Red18		73	90		0→255	亮度由暗到亮
绿色 18	Green18		74	91		0→255	亮度由暗到亮
蓝色 18	Blue18		75	92		0→255	亮度由暗到亮
白色 18	white18			93		0→255	亮度由暗到亮
红色 19	Red19		76	94		0→255	亮度由暗到亮
绿色 19	Green19		77	95		0→255	亮度由暗到亮
蓝色 19	Blue19		78	96		0→255	亮度由暗到亮
白色 19	white19			97		0→255	亮度由暗到亮
形状选择	Shape Selection				22	0→7	无效果
						8→10	静态效果 1-静态效果 3

						11	无效果
						12-→14	静态效果 4-静态效果 5
						15-→63	动态效果 1-动态效果 49
						64	无效果
						65-→68	动态效果 50-动态效果 53
						69	无效果
						70	动态效果 54
						71-255	无效果
形状速度	Shape Speed				23	0-→63	静态形状
						64-→158	速度由快到慢
						159-→160	停止
						161-→255	速度由慢到快
形状平滑	Shape Fade				24	0-→15	无淡入淡出功能
						16-→255	有淡入淡出功能和曲线选择
形状红色	Shape R				25	0-→255	形状红色调光
形状绿色	Shape G				26	0-→255	形状绿色调光
形状蓝色	Shape B				27	0-→255	形状蓝色调光
形状白色	Shape W				28	0-→255	形状白色调光
形状调光	Shape Dimmer				29	0-→255	形状总调光
背景调光	Background Dimmer				30	0-→255	背景总调光
形状过渡	Shape Transition				31	0-→4	过渡无延时
						5-→255	过渡延时 100ms-→4s
形状偏移	Shape Offset				32	0-→255	形状角度或密度调节
形状频闪	Shape Strobe				33	0-→3	CLOSED
						4-→103	脉冲频闪由慢到快, 1Hz-25Hz
						104-→107	OPEN
						108-→207	等均频闪由慢到快, 1Hz-25Hz
						208-→212	OPEN
						213-→251	随机频闪由慢到快
						252-→255	OPEN
背景频闪	Background Strobe				34	0-→3	CLOSED
						4-→103	脉冲频闪由慢到快, 1Hz-25Hz
						104-→107	OPEN
						108-→207	等均频闪由慢到快, 1Hz-25Hz
						208-→212	OPEN
						213-→251	随机频闪由慢到快
						252-→255	OPEN

背景选择	Background Select				35	0->8	无功能
						9->23	背景图形选择
						24->254	无选择
						255	镜像使能打开